

HELIOS



ANTES DE MONTAR LA VALLA RETIRAR LOS FILMS DE PROTECCION DE CADA PERFIL

FASES

- 1 Colocar los soportes (a) con la distancia entre postes indicada en el proyecto.
- 2 Deslizar el zócalo de plástico (b) hasta la base del poste (c).
- 3 Colocar los postes (c).
- 4 Colocar los distanciadores inferiores a derecha e izquierda (e), dentro del carril del poste (c).
- 5 Colocar una lama (g) y poner un distanciador derecho e izquierdo (f) a continuación.
Repetir la fase 5 las veces necesarias según la altura del vallado.
- 6 Colocar los distanciadores superiores a derecha e izquierda (e).
- 7 Colocar las tapas de acabado exterior (d) en los extremos de la valla (igual a la altura del poste).
- 8 Aplicar cola de PVC en cada esquina interior de la tapa de poste (h) antes de colocarla.

CONSEJOS

- Verificar la distancia entre soportes antes de fijarlos definitivamente.
- Utilizar agua jabonosa para facilitar la inserción de los perfiles tapa lateral.
- Las lamas deben tener una holgura de unos 4 mm en su encaje con los postes para prever la dilatación